

Bevestigings- methode Mode de fixation	Recht Droit	Schuin Incliné	Gebogen Cintré
Op voetplaat Sur platine			
Op Z-voetplaat Sur Z			
Opbouw En Applique			
Zelfdragend Autoportant			